远程门铃使用说明

一、 前言背景

- 1、时代背景
 - 1) 传统楼宇的功能
 - 来访按房号-呼叫-身份确认-远程开门
 - 2) 传统楼宇扮演的角色
 - 确认访客身份
 - •远程控制开门
 - 3) 传统楼宇现状
 - •施工成本高
 - 维护成本高
- 2、现代通信技术的影响
 - 1) 2G/4G/5G、 wifi 等网络的覆盖, 无所不在。
 - 2)每人都随身带手机,手机的时代,机不离手。
 - 3) 智能手机的微信、QQ 等一些 APP 软件已经成了人们日常沟通的工具,随时语音,随时视频。
- 3、结论
 - 1)楼宇的实质是通过语音、视频确认来访客人的身份,远程开门。
 - 2) 手机已经完全代替楼宇的对讲、视频功能,访客身份确认。
 - 3) 仅保留"远程开门"专用功能,已满足需求。

二、 功能介绍

1、远程随时开门

1)随时按下门铃按钮,便可远程开门,开门成功后听到"已开门"语音应答。

- 2、来访响铃开门
 - 1)访客输入相对应的房号,便可呼叫远程门铃。
 - 2) 远程门铃振铃情况下,按下按钮,便可远程开门。
- 3、个性化配对设置
 - 1)可通过微信小程序,自行配置门铃的配对门禁、网络、响铃时间。

三、 配对步骤

1、 蓝牙门禁面板配对步骤(管理员操作)

步骤一:远程门铃、蓝牙门禁通电正常运行(注意)。

步骤二: 蓝牙门禁输入 "#702" 命令, 按语音提示操作 =>(刷管理卡) =>(输入房号 '#'结束) =>(输入门铃序列号 '#'结束) =>提示 "呼叫中, 请稍后..." 步骤三:远程门铃响铃时,

- => (按下按钮)
- => 提示"设置信号已发出"

=>提示"配对成功"。

注: 配对过程中没一步都需要在 25S 内完成, 超时需重新开始!

2、 微信小程序配对步骤(客户自行配对)

注:客户需有蓝牙门禁使用权才可配对(需管理人员授权)

```
1) 增加、配置门铃
```

步骤一:远程门铃、蓝牙门禁通电正常运行。

✔ 搜索进入"佳御智慧安防"公众号或扫 步骤二:打开微信,点击 下面二维码,关注公众号。 中国电信 46.11 26.111 奈, 【10 第81% ■ 下午2:42 く ふ 佳御智慧安防 ⊗ 取消 点击,去关注 公众号 佳御智慧安防 🕏 配合**安防**云平台系统,推送**安防**(消防)报 警信息,用户可以与后台管理员进行互动, 广东能兴科技发展有限公司 小程序。 关于 我的信息 没有更多的搜索结果

佳御智慧安防

步骤三:登录小程序(未注册需要注册)。 进入公众号点击"小程序"菜单,登陆注册。



中国忠信 44 山 25 山 25 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	中間电信 4 山 2 山 奈 () び 米77% 三) 下午3:35				
☆ 我的账号 → ••• ●	···· ● ··· ●				
①填入,管理员已授权的电话号码 手机号码,手机号码 金江田,除江田,20.15,160,150	瀚天科技城B1区2号楼C座能兴科技(公司 前门)				
绑定 ④ 点击绑定	」 注册成功后,便可看到已授权开门的门。				
版权所有 广东能兴科技发展有限公司 V1.0.5					
	设备 搜索 我的				
\triangleleft \bigcirc \Box	\triangleleft \bigcirc \Box				

步骤四:选择"我的"找到"远程门铃"点击进入。

步骤五:输入识别码(或点击"扫码"扫描门铃二维码),点击"连接"。 步骤六:点击"设置参数"进入设置。

步骤七:点击"提交",等待成功后,门铃提示"配对成功"语音。



中国电信 26.11 46.11	2	【】	中国电信 26.11 18.11	Λ	🛯 🛈 第47% 💷 下	午4:51	
く 远程门铃	3	••• •	く 远程门铃	4	•••	Ο	
	远程门钥	\$		远程门镇	令 (
扫码成功	扫码成功,设备序列号:000E47052205			搜索设备			
	1			找到设备			
(1) 提示	已获得识别码		提示连接成功	连接设备成:	功		
			① 📥 版本	≤号:V-001,NK	LB-100		
	052205	+777		052206	+7777		
17,211-	9 052205		レスカリルラ	052200	EALER		
(2)点击	连接			连接			
	设置参数	τ	②点击	- 设置参数	τ		
					J		
		k t		解绑门禁	t t		
		_	4		_		
<	3 0		\triangleleft	0			
中国电信 26 11 5 11		▶ ♂ ★47% ■□下午4:52	中国电信 26 4 46 41		N (0 ¥ 47% ■)	下午4:52	
中国等动	_数 5	••• ••	● 国参动 く 设置参数	6		Θ	
			●)#+1又)小夕				
			 				
	设置参	数			3()[[1]]) 000101	002001	
			[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				
			③ wifi 名称	③ wifi 名称(可不设置)			
			wifi名称 ner	nkingtecg_50	6	获取	
	①选择设备	ŧ	④wifi 密码	(可不设置)			
	Д		wifi密码 863	326077			
嘉华小	 区B栋(门口机)	-000E3B200000	(5) 啊铃音量 音量 7	(0-7档)			
224 1 2			 ⑥ 响铃时间	(0-250秒,	建议30S以上)	
嘉华小臣	区B栋(蓝牙门禁	€)-000E3D081201	响铃时间 40				
嘉华小区		门)-000E3D082001					
	2点击						
	取消	→ 确定	⑦点击 —	▶ 提交			
					_		
			\triangleleft	0			
以上步驶	聚已经成功]配对设置完成	0				

2) 移除门铃(解绑)

步骤一至五:如上步骤。

步骤六:点击"解绑门禁"选择要解绑的设备,点击"提交"。 步骤七:提交后,门铃提示"删除成功"语音。



四、 场景案例

- 1、旧小区楼宇单元修复改造(低成本);
- 2、出租房、出租公寓。
- 3、办公场所。
- 4、厂矿公司。